

## ÅTGÄRDER PÅ ANORDNINGAR OCH BRUNNAR VID GATUARBETE

### **Nivåjustering av nedstigningsbrunnar**

Höjning av nedstigningsbrunnar får ej ske med mer än 2 st förhöjningsringar till en sammanlagd höjd av 200 mm. Vid högre höjningar skall konen nedmonteras och mellandelar sättas dit. Förskjutning av brunnens nedstigningshål får ej ske med hjälp av förhöjningsringarna.

### **Nivåjusteringar på anordningar på tryckrörsledningar**

#### *Teleskopgarnityr med betäckning*

Nivåjustering vid montering av teleskopgarnityr med betäckning skall utföras enligt tillverkarens anvisningar. Teleskopbetäckningen skall placeras i nivå med färdig yta. Om betäckningen hamnar i grönyta skall marken hårdgöras 1 m<sup>2</sup> runt betäckningen.

#### *Spindelförlängning med skyddsror*

Spindelförlängningen skall vara utförd i ett stycke, får ej skarvas med lös bit. Spindelförlängning och skyddsror skall lodas och inpassas i höjdläge. Vid fast betäckning skall avstånd mellan spindelförlängningens topp eller mellan spindelförlängningstapps överkant och underkant lock till betäckning skall vara 100 – 200 mm. Skyddsror skall monteras så att ventilspindel och spindelhylsa skyddas mot inträngning av jord. Om betäckningen hamnar i grönyta skall marken hårdgöras 1 m<sup>2</sup> runt betäckningen.

#### *Brandpost*

Brandpostanordning skall utföras med brandpost, trumma och betäckning. Brandpost skall utföras med utloppskoppling typ C, metallfläns, s k Billmantapp. Brandpost skall riktas in i linje och lod och inpassas i höjd. Avstånd mellan ventilspindels topp eller spindeltapps överkant och underkant lock till betäckning skall vara 100 – 200 mm.

### **Åtgärder i samband med ombyggnader av gator**

Vid förändringar av gatans sektion, t ex utbyggnad av rondeller, skall brandposter och andra anordningar som hamnar i körbanan flyttas. Det nya läget bestäms i samråd med VA SYD:s Rörnät Drift Vatten, tel 040-635 00 00 (vx).